

innoliving

easy tech, easy life

BOLLITORE CORDLESS



INN-724
MANUALE D'USO
USER MANUAL

Grazie per aver acquistato il bollitore cordless modello INN-724

Prima dell'uso leggere attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni d'uso e conservare il presente manuale per future consultazioni.

NORME DI SICUREZZA E AVVERTENZE

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente manuale, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe essere causa di incidenti e rendere nulla la garanzia, sollevando il fabbricante da ogni responsabilità.
- Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente per lo scopo per cui è stato progettato, ovvero bollitore per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
- Questo prodotto è stato concepito per il solo uso DOMESTICO, non è stato concepito per uso industriale o professionale, non deve essere utilizzato nelle zone per cucinare riservate al personale, in negozi, uffici e altri luoghi di lavoro, in fattorie, da clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri ambienti professionali e luoghi simili.
- Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'eventuale presenza di danni da trasporto e l'integrità della fornitura in base al disegno. In caso di danneggiamenti o dubbi sull'effettiva integrità, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
- Non usare l'apparecchio se il cavo o la spina risultano danneggiati.
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla etichetta dati corrispondano a quelli della rete elettrica locale. L'etichetta dati si trova sull'apparecchio stesso.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica quando non è in uso, prima di riempirlo, svuotarlo o procedere con la pulizia
- Non riempire in modo eccessivo il bollitore per evitare la fuoriuscita di acqua bollente. Il livello di capacità massima è indicato all'interno del prodotto.
- Non toccare il corpo del bollitore durante il riscaldamento e per alcuni minuti dopo l'uso, in quanto potrebbe essere molto caldo e causare ustioni e scottature. Sollevarlo e spostarlo usando sempre l'apposita impugnatura.
- Non toccare il corpo del bollitore durante il riscaldamento e per alcuni minuti dopo l'uso, in quanto potrebbe essere molto caldo e causare ustioni e scottature. Sollevarlo e spostarlo usando sempre l'apposita impugnatura.
- La spina dell'apparecchio deve entrare nella presa perfettamente. Non alterare in alcun modo la spina. Non usare adattatori.
- Non usare il prodotto all'esterno.
- Non lasciare il bollitore collegato alla presa di corrente quando la temperatura dell'ambiente si avvicina alla temperatura invernale esterna. A temperature sotto lo zero il termostato di controllo automatico smette di funzionare.
- Non usare il prodotto se è caduto a terra, se ci sono visibili segni di danneggiamento o perdite.

- Non tirare il cavo di rete per sollevare, trasportare o togliere la spina dalla presa di corrente.
- Assicurarsi che il cavo non presenti nodi o piegature.
- Verificare lo stato del cavo elettrico. Cavi danneggiati o annodati aumentano il rischio di scossa elettrica.
- Non usare la spina o il cavo con le mani o i piedi bagnati o umidi.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore o da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi esclusivamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Per evitare danni causati dal vapore, tenere il beccuccio lontano da pareti o mobili durante l'utilizzo del bollitore.
- Assicurarsi sempre che il coperchio sia ben posizionato per evitare il rischio di ustioni. Non rimuovere il coperchio quando il l'apparecchio è in funzione.
- Scollegare il prodotto dalla rete elettrica quando non in funzione.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza, se sotto sorveglianza, oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un'età superiore a 8 anni e operino sotto sorveglianza.
- Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata di bambini con età inferiore a 8 anni
- Questo prodotto non è un giocattolo. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non lasciare mai che il cavo penzoli da una superficie dove un bambino potrebbe afferrarlo.
- Non capovolgere il prodotto mentre è in funzione o è collegato alla rete
- Non lasciare mai il prodotto incustodito quando è in funzione.
- Riporre il prodotto in un ambiente asciutto privo di polvere, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- NON immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente con la base in dotazione. Non utilizzare la base per scopi diversi da quelli specificati nel presente manuale.
- Per l'uso, posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile, in modo che non possa cadere a terra, nel lavandino o in altri contenitori di acqua.
- NON utilizzare in prossimità del piano cottura della cucina e o altre fonti di calore.
- Prestare attenzione affinché il cavo non venga a contatto con superfici calde, incandescenti, fiamme libere, pentole e altri utensili bollenti.
- Tutte le parti destinate al contatto con il cibo durante l'utilizzo dell'apparecchio devono essere ben lavate prima dell'uso.
- La manutenzione e la pulizia del prodotto non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- 1. Beccuccio**
- 2. Coperchio**
- 3. Apertura coperchio**
- 4. Interruttore ON/OFF**
- 5. Impugnatura**
- 6. Base**

ISTRUZIONI PER L'USO

Come usare il bollitore

- Togliere l'apparecchio dalla base, aprire il coperchio premendo l'apposito tasto di apertura e riempire il bollitore con l'acqua non oltre il livello massimo indicato (MAX) e non al di sotto del livello minimo (0,5L).
- Chiudere bene il coperchio e assicurarsi che il bollitore sia spento prima di posizionarlo sulla base. Il coperchio deve essere chiuso bene altrimenti non si spegne automaticamente dopo l'uso.
- Posizionare la base del bollitore sulla superficie piana e stabile, quindi posizionare il bollitore sulla sua base.
- Inserire la spina nella presa di corrente.
- Per accendere l'apparecchio spostare l'interruttore ON/OFF in posizione "I".
- Quando l'acqua bolle, il bollitore si spegne automaticamente. Attendere 15-20 secondi prima di riaccendere nuovamente il bollitore.
- Assicurarsi che il bollitore sia spento prima di rimuoverlo dalla base.
- Si può spegnere il bollitore prima che l'acqua bolla spostando l'interruttore ON/OFF in posizione "O".
- Se l'apparecchio viene acceso accidentalmente, ma il livello dell'acqua è sotto il livello minimo indicato, il bollitore si spegne automaticamente. Attendere 5-10 minuti prima di accendere nuovamente il bollitore.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di pulire l'apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente, svuotare l'eventuale residuo d'acqua e lasciarlo raffreddare completamente.
- Pulire la superficie esterna dell'apparecchio con un panno umido e morbido.
- Usare un detergente neutro per rimuovere eventuali impurità; non utilizzare spugne metalliche o sostanze abrasive.
- Non immergere mai l'apparecchio e la sua base in acqua o altri liquidi.
- Non mettere l'apparecchio e la base nella lavastoviglie.
- Riporre il prodotto in un luogo fresco e asciutto per evitare che si formi umidità.
- Rimuovere ogni residuo d'acqua prima di riporlo.

COME RIMUOVERE IL CALCARE

- Il calcare, che si forma all'interno del bollitore, influisce sul gusto dell'acqua e rallenta lo scambio di calore tra l'acqua e la resistenza. Può portare inoltre al surriscaldamento e malfunzionamento dell'apparecchio.
- Per rimuovere il calcare, riempire il bollitore fino al segno MAX con una soluzione di acqua e aceto in proporzione 2:1.
- Portare la soluzione ad ebollizione e lasciarla agire per tutta la notte. La mattina seguente svuotare il bollitore, riempirlo solo con l'acqua fino al segno MAX e portarla nuovamente ad ebollizione. Dopodiché svuotare l'apparecchio.

ETICHETTA DATI



Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso



Per contatto con alimenti



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Thank you for purchasing the cordless kettle INN-724

Before use, read all the warnings and operating instructions carefully and keep this manual for future reference.

WARNINGS AND SAFETY RULES

- Before using the unit, please read the instruction manual and the safety notes. Keep this manual for the entire life of the appliance for the future consultation. Failure to follow the instructions could cause accidents and void the warranty by raising the manufacturer from any liability.
- This equipment must be used only for the purpose for which it was designed, that is kettle for household use only. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- This product is intended for HOUSEHOLD use only, it was not designed for industrial or professional use, it must not be used for cooking in the areas reserved for personnel in shops, offices and other workplaces, on farms, by customers of hotels, motels, bed and breakfasts and other professional environments, and similar places.
- Keep all packaging materials (plastic bags, cardboard, polystyrene etc.) out of reach of children as they are potentially dangerous and should be disposed as required by law.
- After removing the appliance from its packaging material, check for any damages caused by transport and the integrity of the supply according to the drawing. In case of damage or doubt about the integrity, do not use it and contact the authorized after sales service.
- Do not use the appliance if the cord or plug are damaged.
- Before connecting the device, make sure the mains voltage indicated on the rating label correspond to those of the local power supply. The rating label is located on the appliance.
- Disconnect the device from the mains when not in use, before filling, emptying or proceed with cleaning.
- Do not fill in the kettle excessively in order to prevent the escape of boiling water. The level of maximum capacity is indicated in the product.
- Do not touch the body of the kettle during heating and for several minutes after use, since it may be very hot and cause burns and scalds. Lift it and move it, always using its handle.
- The power plug should go into the socket perfectly. Do not alter the plug in any way. Do not use adapters.
- Do not use the product outdoors.
- Do not leave the tank connected to the outlet when the room temperature approaches the external winter temperature. At temperatures below freezing the automatic control thermostat stops working.
- Do not use the product if it dropped, if there are any signs of visible damage or leaks.
- Do not pull the power cable to lift, carry or pull the plug from the socket.
- Make sure the cable has no kinks or bends.
- Check the condition of electrical cable. Damaged cable or with knots increase the risk of electric shock.
- Do not use the plug or cord with wet or damp hands or feet.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorized after sales service, in order to avoid any hazard.
- In case of failure or faulty operation, switch off the device and do not tamper with it. For repairs contact the authorized after sales service for assistance.
- To prevent damage caused by steam, keep the spout away from walls or furniture while

using the kettle.

- Always make sure the lid is firmly positioned to avoid the risk of burns. Do not remove the cover when the appliance is operating.
- Disconnect the product from the mains when not in use.
- This appliance can be used by children over 8 years old and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, only under proper supervision, or if they received the instructions regarding the safe use of the device and if they understand the dangers involved.
- Regular cleaning and maintenance should not be performed by children unless they are older than 8 years old and operate under proper supervision.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children aged under 8 years old.
- This product is not a toy. Make sure that children do not play with the appliance. Keep product out of reach of children.
- Never let the cord hang down from a surface where a child could grab.
- Do not overturn the product while it is in use or connected to the network
- Never leave the product unattended when in use.
- Store the product in a dry, dust-free environment away from direct sunlight and heat sources.
- NEVER immerse the appliance in water or other liquids.
- Use the product only with the supplied cradle. Do not use the base for purposes other than those specified herein.
- To use, place the product on a flat, stable surface, so it can not fall to the floor, in the sink or in other water containers.
- DO NOT use the product near the kitchen hob and other heat sources.
- Do not allow the cord to come into contact with hot surfaces, hot, flames, hot pots and other utensils.
- All parts that come into contact with food during the use of the appliance must be thoroughly washed before use.
- The maintenance and cleaning of the product shall not be made by children without supervision.

PRODUCT DESCRIPTION

- 1. Spout**
- 2. Lid**
- 3. Lid open**
- 4. ON/OFF Button**
- 5. Handle**
- 6. Base**

HOW TO USE THE KETTLE

- Remove the unit from the base, open the lid by pressing the release button and fill the kettle with water. The water must not exceed the maximum level indicated (MAX) and must not be below the minimum level (0.5L) indicated.
- Close the lid and make sure the kettle is switched off before placing it on the base. The lid must be closed well, otherwise the device does not turn off automatically after use.
- Place the base of the kettle on the flat and stable surface, then place the kettle on its base.
- Insert the plug into the socket.
- To turn on the device, move the ON / OFF switch to "I" position.
- When the water boils, the kettle shuts off automatically. Wait 15-20 seconds before re-turn on the kettle.
- Make sure the kettle is switched off before removing it from the base.
- You can turn off the kettle before the water boils by moving the ON / OFF switch in the "O" position.
- If the unit is accidentally turned on, but the water level is below the minimum level, the kettle will switch off automatically. Wait 5-10 minutes before turning on the kettle again.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning the appliance, unplug it from the power socket, empty any remaining water and allow the device to cool completely down.
- Clean the outside surface with a soft, damp cloth.
- Use a mild detergent to remove any impurities; do not use metallic sponges or abrasives.
- Never immerse the appliance and its base in water or other liquids.
- Do not put the appliance and the base in the dishwasher.
- Store the product in a cool, dry place to prevent moisture build. Remove any remaining water before storing.

HOW TO DESCALE THE KETTLE

- The limescale formed inside the kettle, influences the taste of water and slows down the exchange of heat between the water and the resistance. It can also lead to overheating and malfunction.
- To remove limescale, fill the kettle to the max mark with a solution of water and vinegar in proportion 2: 1.
- Bring the solution to the boil and let it work overnight. The next morning empty the kettle, fill it only with water to the max mark and bring to the boil again. Then empty the appliance.

RATING LABEL



This product complies with all applicable European directives.



Read carefully the instruction manual



Food Contact



INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 " 2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) "

The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014.

innoliving
easy tech, easy life

Innoliving Spa
Via Merloni, 9
60131 Ancona Italy
Tel 199.188.335
www.innoliving.it

MADE IN CHINA



Rev.00_03.2016