

ANGRY BIRDS™

SCALDINO ELETTRICO



INN-754
MANUALE D'USO
USER MANUAL



ANGRY BIRDS SCALDINO ELETTRICO

IT

Vi ringraziamo per aver acquistato lo scaldino elettrico ANGRY BIRDS, borsa dell'acqua calda pronta all'uso. Per un corretto utilizzo del prodotto, si consiglia di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di conservare questo manuale per un utilizzo futuro.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA



Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore ad 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con esperienza e conoscenze insufficienti, purché attentamente sorvegliate o istruite su come utilizzare in modo sicuro l'apparecchio e sui pericoli che ciò comporta. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione da parte dell'utente possono essere eseguite anche da bambini con almeno 8 anni, se sottoposti a sorveglianza. Tenere l'apparecchio e il cavo lontano dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni di età. Non utilizzare il prodotto quando è collegato alla rete (fase di riscaldamento). Una volta che il prodotto si è riscaldato, scollegarlo dalla rete ed utilizzarlo. Prima dell'utilizzo assicurarsi che l'apparecchio si presenti integro senza visibili danneggiamenti. Non utilizzare il prodotto, se il cavo d'alimentazione o la presa dovessero essere danneggiati, se si dovessero notare anomalie nel funzionamento o se l'apparecchio è caduto in acqua. In questi casi rivolgersi sempre ad un centro d'assistenza autorizzato. Staccare sempre la spina ogni qualvolta si noti un'anomalia nel funzionamento. Tirare sempre per la spina e mai per il cavo. Non perforare il tessuto del prodotto e verificare che si presenti integro prima di ogni utilizzo. Non ingerire il liquido contenuto nella borsa. Non cercare in alcun caso di cambiare l'acqua contenuta nella borsa. Prima di collegare l'apparecchio alla rete, verificare che il voltaggio indicato sull'apposita targhetta corrisponda a quello della vostra presa di corrente.

Non riporre mai il prodotto in luoghi da dove potrebbe facilmente cadere nel lavandino o nella vasca da bagno. Non immergere mai il prodotto nell'acqua o in altri liquidi.

Nel caso in cui l'apparecchio dovesse cadere in acqua NON CERCARE MAI DI RECUPERARLO!

ANGRY BIRDS SCALDINO ELETTRICO

IT

Riporre sempre il prodotto lontano da fonti di calore, dai raggi del sole, dall'umidità, da oggetti taglienti e simili. Non utilizzare mai l'apparecchio mentre si fa il bagno o la doccia. Non maneggiare il prodotto o il cavo con le mani bagnate. Non poggiare la borsa su una superficie umida o calda, ciò potrebbe causare danni all'apparecchio.

La fase di riscaldamento della borsa dell'acqua deve essere eseguita solamente da persone adulte. Al fine di evitare qualsiasi incidente e danni ai bambini non bisogna mai lasciare l'apparecchio incustodito in loro presenza durante la fase di riscaldamento. Per questo motivo è consigliabile posizionare il prodotto in un luogo lontano dalla loro portata durante la fase di riscaldamento. Non utilizzare il prodotto per usi diversi da quelli descritti nel presente manuale di istruzioni e non usare accessori diversi da quelli indicati in questo manuale.

Questo prodotto è destinato al solo utilizzo domestico. La riparazione di questa tipologia di prodotto deve essere sempre effettuata da personale altamente specializzato e le varie componenti devono essere sempre originali.

UTILIZZO DELLA BORSA DELL'ACQUA CALDA ANGRY BIRDS

Estrarre la borsa dalla custodia e posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.

Inserire il connettore nell'alloggiamento in plastica presente sulla borsa e inserire la spina nella presa di corrente, vedi immagini di pag.3. Il LED sul connettore si accende. Lo scaldino Angry Birds si riscalda velocemente (10-15 minuti) e in massima sicurezza. Al termine della fase di riscaldamento, la temperatura sulla superficie del prodotto raggiunge circa 50°C e l'indicatore LED sul connettore si spegne. A questo punto scollegare il cavo di alimentazione dalla corrente e dal prodotto.

La borsa dell'acqua calda è pronta per l'uso. Lo scaldino Angry Birds mantiene una temperatura confortevole da 2 a 6 ore, a seconda della temperatura esterna. Quando la borsa si è raffreddata, è possibile ripetere la stessa procedura per riscaldarla. Una volta terminato l'utilizzo, riporre la borsa nella propria custodia, in un luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore e dai raggi solari. L'umidità può deteriorare il prodotto. In caso di eruzioni cutanee, infiammazioni, ferite, problemi circolatori e gonfiori consultare il medico prima di posizionare la borsa su queste aree del corpo. La borsa dell'acqua non è un dispositivo medico e non è indicata per alcun trattamento di tipo terapeutico. Il suo utilizzo ha fini meramente domestici. In caso di dolori reumatici, dismenorrea, cefalea ed altri dolori di tipo muscolare od osseo o di qualunque altra natura, consultare un medico prima dell'utilizzo.

INN-754 ELECTRIC WARMER 230V~50Hz 360W



MADE IN CHINA

Rev.00..06.2016



Apparecchio di classe II



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature

ANGRY BIRDS SCALDINO ELETTRICO



IT

aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Consultare documentazione annessa.
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.



Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili

NOTA: tutte le indicazioni e i disegni si basano sulle ultime informazioni disponibili al momento della stampa del manuale e possono essere soggette a variazioni.

ANGRY BIRDS ELECTRIC WARMER

GB

Congratulations on purchasing the electric warmer model INN-754, ready-to-use hot water bag. Before starting using the appliance, please read carefully all the instructions below. It is advisable to save this instruction manual for a future use.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Never use the product when it's connected to the electric power (heating phase). When it's heated, please disconnect it from the power supply, it's ready to use. Before starting using the appliance, please check the product is not damaged. In case of doubts, please address to a specialised centre. In case of damage, functioning problems, or falling into water, do not use the product, please contact the after sales service. Always pulling from the plug and not from the cable. Do not pierce the fabric of the product and before use, always check the product has no leakage. Do not swallow the liquid of the bag. Never try to change the water inside the bag. Before connecting the appliance, check the voltage shown on the rating label corresponds to the local mains voltage. Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place it or drop it into water or other liquid. In case the product falls into water NEVER TRY TO REACH IT!

Always store the product away from heating sources, sunlight, dampness and sharp objects. Never use the product while having a bath or a shower. Never touch the product or its power cord with wet hands. Never place the product on a wet or hot surface, this might damage the unit. In order to protect children from electrical shocks or other accidents, never leave the appliance unattended when it is plugged in and always store it out of their reach. Use this product only for its intended purpose, as described in this instruction manual. Any other use is improper and therefore hazardous. Use original accessories only. The product is for an indoor use only. Servicing of this product should be done by qualified centres only and replacing components must be original.

ANGRY BIRDS ELECTRIC WARMER



GB

HOW THE PRODUCT WORKS

Take out the water bag from the pouch and place the bag with the plug upwards on a flat and stable surface. Plug in the power cord in the plastic part of the bag and connect the plug to socket, see pictures on page 6. LED indicator on power cord lights on. The electric warmer heats up rapidly (10-15 minutes) and safely. At the end of the heating-phase, the temperature of its surface reaches approximately 50°C and the LED indicator on the power cord turns off. The heating time is about 15 minutes. Disconnect the power cord from the socket and the product. The hot water bag is ready to use. It remains hot for 2 to 6 hours, depending on the outside temperature. When the bag is cool, it's possible to heat it up again. After the use, always put the bag inside its pouch and store it in a clean and dry place, keep it away from heating sources and sun rays. Humidity might damage the product. In case of skin eruptions, wounds, inflammations, blood circulation ailments address to your physician before treating this part with the product. This product is not a medical device and it's not suitable for professional medical treatments. This appliance is for home use only. In case of rheumatic pains, dysmenorrhoea, cephalaea, muscle/bone pains or any other diseases, please consult your doctor before use.

INN-754 ELECTRIC WARMER 230V~50Hz 360W



MADE IN CHINA

Rev.00.06.2016



Class II Appliance



INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 "2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) "The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014



Read carefully the instruction manual



This product complies with all the applicable EU directives

NOTE: Specifications and designs are based on the latest information available at the time of printing and subject to change without notice.

innoliving

easy tech, easy life

Innoliving Spa

Via Merloni 9 60131 Ancona

Tel: +39 071 2867616

Fax: +39 071 888165

www.innoliving.it

MADE IN CHINA

Rev00_06.2016



ROVIO

© 2016 Rovio Entertainment Ltd. and Rovio Animation Ltd. Rovio, Angry Birds, Bad Piggies, Mighty Eagle and all related properties, titles, logos and characters are trademarks of Rovio Entertainment Ltd and Rovio Animation Ltd. All Rights Reserved

© 2016 Rovio