

innoliving

— — *easy tech, easy life*

MIXER ELETTRICO CON CIOTOLA GIREVOLE



INN-780
MANUALE D'USO
USER MANUAL

Grazie per aver acquistato il mixer con ciotola Innoliving INN-780. Questo mixer può essere utilizzato da solo o con la ciotola in dotazione. Il mixer è adatto per sbattere/frullare uova, creme, biscotti e pastelle.

Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso, facendo particolare attenzione alle norme e avvertenze di sicurezza. Conservare il presente manuale per eventuali consultazioni future.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA GENERALE

Quando viene utilizzato un elettrodomestico, devono essere rispettate delle precauzioni generali di sicurezza, incluse le seguenti:

- È necessaria una stretta supervisione quando l'unità viene utilizzata in presenza di bambini.
- Non immergere l'unità in acqua o altri liquidi.
- L'unità non è adatta a scopi per i quali non è stata progettata.
- Se il prodotto, la ciotola o il cavo risultano danneggiati, non utilizzare il prodotto e rivolgersi al servizio di assistenza tecnica autorizzato.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti dal produttore, l'utilizzo di accessori non autorizzati potrebbe comportare seri

rischi di incendio o shock elettrico.

- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente quando l'unità non è in uso, prima di intraprendere un ciclo di pulizia o quando vengono inseriti o rimossi accessori e quando viene lasciato incustodito.
- Mantenere dita, vestiti, capelli, spatole o altri utensili lontano dalle parti in movimento.
- Questo prodotto può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o privi di esperienza e conoscenza solo se sotto supervisione o se hanno ricevuto istruzioni riguardanti l'uso in sicurezza dell'apparecchiatura e comprendono i rischi associati al suo utilizzo. Questo prodotto non può essere utilizzato da bambini. Tenere il prodotto e il suo cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Dopo aver tolto l'imballaggio, verificare l'integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi d'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) non devono

essere lasciati alla portata di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso domestico per la preparazione di alimenti.
- Utilizzare l'apparecchio solo con gli accessori forniti in dotazione.
- Non toccare l'accessorio montato sull'apparecchio quando questo è in funzione.
- Non fermare la rotazione delle fruste o comunque delle parti in movimento, ma lasciarle immerse nel contenitore fino a quando si sono arrestate naturalmente per loro inerzia.
- Controllate che il corpo motore non venga in contatto con l'acqua o altri liquidi e non metterlo in lavastoviglie. Nel caso dovesse inavvertitamente bagnarsi o immergersi in liquidi, staccare immediatamente la spina dalla presa di corrente, asciugarlo con cura e verificare che il liquido non sia entrato all'interno del corpo motore; in caso di dubbio rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
- Non tirare il cavo per spostare l'apparecchio.
- Tenere le mani o qualsiasi altro accessorio lontano dalla ciotola quando l'apparecchio

è in funzione. Inoltre tenere a debita distanza qualsiasi altro oggetto, tessuto (es. strofinacci) o quant'altro possa attorcigliarsi o venire a contatto con le parti rotanti dell'apparecchio. Fare inoltre attenzione che parti di propri indumenti (ad es. grembiule o braccialetti particolarmente lunghi) possano attorcigliarsi o venire a contatto con le parti rotanti.

- Non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati.
- Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.).
- Non tirare il cavo d'alimentazione o l'apparecchio stesso per disinserire la spina dalla presa di corrente.
- Assicurarci che il cavo sia posizionato correttamente e che non sia a contatto con parti calde o spigoli taglienti, né avvolto intorno all'apparecchio o attorcigliato su sé stesso e non si impigli, onde evitare una caduta dell'apparecchio.
- Posizionare l'apparecchio lontano da fonti di calore, tessuti o quant'altro che possa entrare in contatto con le parti in movimento, e verificare che la superficie d'appoggio sia piana e stabile.
- Assicurarci che gli accessori siano

correttamente montati sull'apparecchio prima di metterlo in funzione.

- Quando si mescolano liquidi caldi, fare attenzione a possibili schizzi che potrebbero causare bruciature.
- Non usare l'apparecchio per mescolare liquidi bollenti.
- Non utilizzare adattatori e/o prolunghe per alimentare il prodotto.
- Prima di ogni utilizzo verificare che l'apparecchio sia in buono stato e che il cavo o la spina non siano danneggiati: in caso di dubbio rivolgersi al servizio di assistenza tecnica autorizzato.
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi
- Scollegare la spina dalla rete elettrica in caso di malfunzionamento.
- Assicurarci che il cavo sia posizionato correttamente, che non sia a contatto con parti calde o spigoli taglienti, né avvolto intorno all'apparecchio o attorcigliato su sé stesso.
- Assicurarci che gli accessori siano correttamente montati sull'apparecchio prima di metterlo in funzione.
- Non attivare il mixer senza aver prima inserito gli ingredienti nella ciotola.

- Questo apparecchio non è destinato ad essere fatto funzionare per mezzo di un temporizzatore esterno o con un sistema di comando a distanza separato.
- Scollegare dalla presa di corrente dopo ogni utilizzo.
- Tenere il cavo lontano da fonti di calore.
- Scollegare la spina dalla rete elettrica prima di procedere con qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.
- In caso di malfunzionamento, spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza tecnica autorizzato.
- In caso di guasto o malfunzionamento non tentare di riparare il prodotto da soli. Rivolgersi sempre al rivenditore o al servizio di assistenza tecnica autorizzato.
- Non usare l'apparecchio nei pressi di una vasca da bagno, doccia, piscina.
- Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili
- Non inserire oggetti metallici nelle fessure dell'apparecchio.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione locale corrisponda a quella indicata sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle

norme vigenti.

- Non toccare la spina o il cavo con mani bagnate o umide.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato concepito.
- Spegnerlo e scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di cambiare gli accessori o di avvicinarsi alle parti in movimento.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore, da un servizio di assistenza o da personale qualificato al fine di evitare pericoli.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Tasto Eject per rilascio fruste
2. Pulsante impostazione di velocità
3. Turbo
4. Corpo mixer
5. Carrello
6. Pulsante per sollevare/abbassare la parte superiore.
7. Sostegno
8. Ciotola girevole
9. Sbattitore
10. Gancio



MODO D'USO

Prima di collegare il mixer alla corrente elettrica, è necessario agganciarlo all'apposito supporto. Per fare ciò, posizionare il corpo del mixer sopra il carrello e spingere verso il basso per fissarlo. Inserire le fruste o i ganci solo quando il mixer è in posizione. Assicurarsi che il pulsante della velocità sia nella posizione 0 (Off). Premere il pulsante per sollevare la parte superiore. Inserire le fruste o i ganci nel mixer assicurandosi che esse siano correttamente inserite nelle apposite fessure.

Nota: Per ragioni di sicurezza, il mixer può funzionare solo quando le fruste o i ganci sono stati correttamente installati.

Per rimuovere le fruste o i ganci, assicurarsi che il pulsante della velocità sia nella posizione 0 (Off). Premere il pulsante per sollevare la parte superiore e premere il tasto Eject per estrarre gli accessori dalle apposite fessure. Il mixer è pronto all'uso. Collegare la spina alla rete elettrica e impostare la velocità desiderata.

QUANDO IL MIXER È IN FUNZIONE, LA CIOTOLA RUOTA AUTOMATICAMENTE.

Durante l'uso, si consiglia di spegnere saltuariamente il mixer, per rimuovere delicatamente con una spatola i residui di impasto che si possono essere attaccati alle pareti della ciotola. Se si vogliono lavorare grandi quantità di cibo con un'elevata consistenza, si consiglia di utilizzare il mixer senza supporto tenendo lo sbattitore in mano e lavorando l'impasto in un contenitore di dimensioni idonee. Dopo l'uso, scollegare il cavo dalla presa di corrente.

NON PREMERE IL PULSANTE TURBO MENTRE SI STANNO RIMUOVENDO GLI ACCESSORI DAL MIXER, CIÒ PUÒ COMPORTARE SERI RISCHI DI INFORTUNIO.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Scollegare la spina dalla rete elettrica prima di procedere con qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione. Pulire tutti gli accessori a mano utilizzando un detergente liquido delicato non abrasivo. Non immergere l'unità principale in acqua o altri liquidi. Pulire il corpo principale della macchina con un panno morbido inumidito con acqua.

ETICHETTA DATI



Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.



Apparecchio con isolamento elettrico di classe II.



Per contatto con alimenti.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Thank you for purchasing the Innoliving INN-780 bowl mixer. This item can be used by hand or with the supplied bowl. The mixer is suitable for whisking eggs, creams, biscuits and batter

Please read carefully the information contained in this manual, as they will help you to make the best use of the features of this device. Keep this manual safe for future reference.

IMPORTANT SAFETY RULES

When using an electrical appliance, general safety precautions must be followed, including the following:

- Close supervision is required when the unit is used in the presence of children.
- Do not immerse the unit in water or other liquids.
- The unit is not suitable for purposes for which it has not been designed.
- If the product, the bowl or the cord are damaged, do not use the product and contact the authorized after sales service.
- Do not use accessories different than those supplied by the manufacturer, the use of unauthorized accessories could cause serious risks of fire or electric shock.
- Disconnect the product from the power outlet when the unit is not in use, before starting a cleaning cycle or when accessories

are inserted or removed.

- Keep fingers, clothes, hair, spatulas or other tools away from moving parts.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they received supervision or instruction concerning use of appliance in a safe way and understand the hazard involved. This product cannot be used by children. Keep the product and its power cord of reach of children.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- After removing the packing materials, check the integrity of the appliance; in case of doubt, do not use it and contact the authorized after sales service. The packing materials (plastic bags, polystyrene foam, nails, etc.) must be kept out the reach of children because they are potential sources of danger
- This appliance has been designed for household use only and for food preparation as explained in this instruction manual.
- For safe operation, only use the appliance with the accessories supplied.
- When the appliance is operating, do not

touch the moving parts.

- Do not stop the blades or moving parts. Leave them inside the container and wait until they stop moving by themselves naturally.
- Make sure that the motor unit does not come into contact with water or other liquids and do not put it in the dishwasher. If it gets wet by chance or falls into liquids, pull the plug out of the socket immediately, dry it carefully and check that no water has entered the motor unit; if in doubt, contact the authorized after sales service.
- Never move the appliance by pulling the cord.
- Keep your hands or accessories away from the bowl when the appliance is working.
- Do not touch the appliance with wet hands or feet.
- Do not expose the appliance to the weather (sun, rain, etc.).
- Before each use, check that the appliance is in good condition and that the electrical cord is not damaged: in case of doubt, please call the authorized after sales service.
- Do not pull on the power cord or the appliance to unplug the appliance from the electric socket .

- Make sure that the electrical cord is positioned correctly and that it is not in contact with hot parts or sharp edges, wound around the appliance, twisted-up or trapped, so that the appliance does not fall over.
- Place the appliance out of reach of heat sources, and check that the support surface is stable and flat as otherwise the appliance could fall over or the content of the jug could spill out.
- Ensure that the accessories are fitted correctly to the appliance before start operating it.
- When mixing warm liquid, be particularly careful as a projection of warm liquid could cause serious burns.
- Never use this appliance to mix boiling liquids.
- Do not use adapters and / or extensions to power the product.
- Before each use check that the appliance is in good condition and that the cable or plug are not damaged: if in doubt, contact the authorized after sales service.
- Do not immerse the product in water or other liquids
- Disconnect the plug from the power supply

in case of malfunction.

- Make sure that the cable is positioned correctly, that it is not in contact with hot parts or sharp edges, or wrapped around the appliance or twisted on itself.
- Make sure that the accessories are correctly installed on the appliance before starting it.
- Do not activate the mixer without first having inserted the ingredients into the bowl.
- This appliance is not intended to be operated by an external timer or a separate remote control system.
- Disconnect from the power outlet after each use.
- Keep the cable away from heat sources.
- Disconnect the plug from the mains before proceeding with any cleaning and maintenance operation.
- In case of malfunction, switch off the appliance immediately and contact the dealer or an authorized technical assistance service.
- In case of failure or malfunction do not attempt to repair the product by yourself. Always contact the manufacturer or authorized after sales service.
- Do not use the appliance near a bathtub,

shower or swimming pool.

- Do not use the appliance near flammable objects
- Do not insert metal objects into the slots of the appliance.
- Before connecting the appliance to the electrical mains, make sure that the voltage is correct as indicated on the product plate and that the system complies with current regulations.
- Do not touch the plug or the cord with wet or damp hands.
- Do not use the product for purposes different from those for which it has been designed.
- Always disconnect the appliance from the power supply if left unattended and before proceeding with maintenance or cleaning operations.
- Do not allow children to use the appliance without supervision.
- do not use the appliance and contact an authorised service centre.
- Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Eject Button
2. Speed Setting
3. Turbo
4. Main Unit
5. Cradle
6. Push Button to raise/lower the upper part.
7. Stand
8. Rotating Bowl
9. Beater
10. Dough Hook



HOW TO USE

Before connecting the mixer to the electric current, it is necessary to hook it to the appropriate support. To do this, place the mixer body over the cradle and push down to secure it. Insert the whips or hooks only when the mixer is in place. Make sure the speed button is in the 0 (Off) position before inserting the accessories. Press the button to raise the upper part. Insert the whips or hooks in the mixer making sure that they are correctly inserted in the appropriate slots.

Note: For safety reasons, the mixer can only work when the whips or mixers have been correctly installed.

To remove whips or hooks from the main unit, make sure the

speed button is in the 0 (Off) position. Press the button to raise the upper part and press the Eject button to extract the accessories from the appropriate slots. The mixer is ready to use. Connect the plug to the mains and set the desired speed.

WHEN THE MIXER IS IN OPERATION, THE BOWL ROTATES AUTOMATICALLY.

During use, it is advisable to turn off the mixer occasionally, to gently remove the residues of dough that can be attached to the walls of the bowl with a spatula. If you want to process large quantities of food with a high consistency, it is advisable to use the mixer without support holding the mixer in your hand and working the mixture in a container of suitable size. After use, disconnect the power cord from the power outlet.

DO NOT PRESS THE TURBO BUTTON WHILE YOU ARE REMOVING THE ACCESSORIES FROM THE MIXER, THERE CAN BE SERIOUS RISKS OF INJURIES

CLEANING AND MAINTENANCE

Disconnect the plug from the mains before proceed with any cleaning and maintenance operation.

Clean all accessories using a non-abrasive liquid detergent.

Do not immerse the main unit in water or other liquids. Clean the main body of the device with a soft cloth moistened with water

RATING LABEL



The product is made conforming with all the applicable European regulations



Read carefully the user manual.



Class II insulated electrical appliance.



For food contact.



INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 " 2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)"

The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014

innoliving
— easy tech, easy life

Innoliving Spa
Via Merloni, 9
60131 Ancona Italy
Tel 199.188.335
www.innoliving.it

MADE IN CHINA

