


innoliving

— ■ *easy tech, easy life*

VENTILATORE DA TAVOLO



INN-513
MANUALE D'USO
USER MANUAL

MANUALE DI ISTRUZIONI

Grazie per aver acquistato il Ventilatore da tavolo Innoliving INN-513. Prima dell'uso si consiglia di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di conservare il presente manuale per future consultazioni.

AVVERTENZE

- Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o privi di esperienza e conoscenza solo se sotto supervisione o se hanno ricevuto istruzioni riguardanti il l'uso in sicurezza dell'apparecchiatura e comprendono i rischi associati al suo utilizzo.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dai liquidi, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o

la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.

- Non toccare mai il prodotto con mani umide o bagnate.
- Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato.
- Se il cavo o il connettore è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona altrettanto qualificata, in modo da prevenire ogni rischio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi esclusivamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- **Pericolo scossa elettrica!** Non immergere l'apparecchio in acqua.
- Non utilizzare il ventilatore in prossimità di una finestra aperta per evitare un corto circuito a causa di gocciolamento o acqua piovana.
- Assicurarsi che in prossimità del ventilatore non ci siano oggetti, come tessuti o capelli, che possano impigliarsi nelle sue pale.
- **Pericolo di lesioni!** Mentre il prodotto è in funzione, non inserire oggetti attraverso le fessure delle griglie.
- Non lasciare il prodotto incustodito quando è in funzione.
- Non coprire mai il prodotto quando è in funzione.
- La porta USB deve trovarsi vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Non scollegare mai il prodotto dalla porta USB

tirando il cavo, scollegarlo sempre e solo tirando il connettore.

- Scollegare il prodotto dalla porta USB quando non viene utilizzato per lunghi periodi.
- Per motivi di sicurezza, scollegare sempre il connettore dalla porta USB in caso di temporali.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga schiacciato, piegato, danneggiato da oggetti taglienti o esposto ad altre sollecitazioni meccaniche. Evitare al cavo eccessivi carichi termici da eccessivo calore o freddo estremo. Non modificare il cavo di alimentazione. Un cavo danneggiato può causare una scossa elettrica mortale. Non utilizzare mai il prodotto con il cavo di alimentazione danneggiato.
- Le spine non devono mai essere collegate o scollegate con le mani bagnate.
- **L'apparecchio deve essere collegato solo a dispositivi di classe II o classe III.**

DESCRIZIONE PRODOTTO:

GRIGLIA
FRONTALE



GRIGLIA
POSTERIORE

INTERRUTTORE/
IMPOSTAZIONI
VELOCITÀ

CAVO USB

DESCRIZIONE CIRCUITO ELETTRICO:



MODALITA' DI UTILIZZO

1. Posizionare il ventilatore su una superficie pulita, asciutta, piana e stabile. Se necessario, utilizzare un tappetino anti-scivolo per assicurare la stabilità.
2. Collegare il cavo USB alla porta USB del computer, power bank o qualsiasi altra porta USB.
3. Premere l'interruttore sul retro del ventilatore, selezionando la velocità I o II.
4. Ruotare il ventilatore verticalmente per orientare il flusso d'aria.
5. Per spegnere il prodotto, posizionare l'interruttore su O.

ATTENZIONE: in caso di prolungato inutilizzo, scollegare il ventilatore dalla porta USB e conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Scollegare il cavo di alimentazione prima di procedere con qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

Non immergere mai il prodotto in acqua. Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno umido e asciugare con un panno morbido. Non usare mai solventi o abrasivi. Non pulire mai i componenti dell'apparecchio con liquidi infiammabili. I vapori potrebbero causare incendi o esplosioni.

ETICHETTA DATI:

innoliving
 — — *easy tech, easy life*

Innoliving Spa
Via Merloni 9 - 60131 Ancona - Italy

INN-513
VENTILATORE DA TAVOLO - TABLE FAN
5V $\overline{\text{---}}$ 0,5A 3W
MADE IN CHINA

Lot n.

CE







Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing InnoLiving table fan INN-513. Before use, read the instruction manual carefully and keep this manual safe for future references.

WARNINGS

- Keep all packaging material (plastic bags, cardboard, Polystyrene, etc.) out of reach of children since they are potential sources of danger and must be disposed as provided by law.
- This product can be used by children older than 8 years old and persons with reduced physical, mental or sensory capacity, or lack of experience and knowledge only if under supervision or if they received appropriate instructions regarding the safe use of the equipment and have fully learned the associated risks.
- This product is not a toy. Keep this product out of reach of children and pets.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance operation should not be carried out by children without supervision.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong vibrations, excessive moisture, liquids, gases, vapours or flammable solvents.
- Do not subject the product to mechanical stress
- Handle the product with caution. Bumps, blows or even a fall from a minimum height could damage it.
- Do not touch the product if your hands are wet.
- Do not use the appliance if damaged.
- If the cord or plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after sales service or any other person with similar qualifications to prevent


any risk.

- In case of failure or malfunction of the appliance, switch it off and do not tamper with it. For any repairs, contact only an authorized technical assistance center.
- **Danger electric shock!** Do not immerse the appliance in water.
- Do not use the fan near an open window to avoid a short circuit caused by dripping or rain water.
- Make sure that there are no objects such as fabrics or hair near the fan that can get caught on its blades.
- **Danger of injury!** While the product is operating, do not insert objects through the slots in the grids.
- Do not leave the product unattended when it is operating.
- Never cover the product when it is operating.
- The USB port must be near the unit and must be easily accessible.
- Never disconnect the product from the USB port by pulling the cable, always unplug it by pulling the connector.
- Disconnect the product from the USB port when it is not used for a long period.
- For safety reasons, always unplug the connector from the USB port in the event of a lightning storm.
- Make sure that the power cord is not crushed, bent, damaged by sharp objects or exposed to other mechanical stresses. Avoid excessive thermal loads due to excessive heat or extreme cold. Do not modify the power cord. A damaged cord can cause a deadly electric shock. Never use the product with a damaged

power cord.

- The plugs must never be connected or disconnected with wet hands.
- **The product must be connected only to class II or class III devices.**

PRODUCT DESCRIPTION



ELECTRICAL CIRCUIT DESCRIPTION



HOW TO USE

1. Place the product on a flat and clean surface. If necessary, use an anti-slip mat to ensure stability.
2. Connect the USB cable to the computer's USB port, power bank or any other USB port.
3. Press the switch on the back of the fan selecting speed I or II.
4. Rotate the fan vertically to direct the air flow.
5. To turn off the product, set the switch to O position.

ATTENTION: If the product is not used for an extended period of time, disconnect the fan from the USB port and store it in a cool and dry place.

CLEANING AND MAINTENANCE

Unplug the power cord before proceeding with any cleaning or maintenance operation. Never immerse the product in water. Clean the outside of the appliance with a damp cloth and dry with a soft cloth. Never use solvents or abrasives to clean the product. Never clean the appliance components with flammable liquids. Vapours may cause fire or explosion.

RATING LABEL:

This product complies with all the applicable EU directives



Read carefully the instruction manual.



INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 " 2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)" The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste.

The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014.

innoliving
— easy tech, easy life

Innoliving Spa
Via Merloni, 9
60131 Ancona Italy
Tel 071 2133550
www.innoliving.it

MADE IN CHINA



Rev.00_01.2019