

innoliving

DIFFUSORE DI AROMA



INN-775
MANUALE D'USO
USER MANUAL



Grazie per aver acquistato il diffusore di aromi INNOLIVING INN-775.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservare il presente manuale per future consultazioni.

NORME DI SICUREZZA E AVVERTENZE

- Prima di utilizzare il prodotto accertarsi che si presenti integro senza visibili danneggiamenti. In caso di dubbio rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale di istruzioni, ossia diffusore aroma. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- **ATTENZIONE:** il prodotto non è un giocattolo. Al fine di evitare qualsiasi danno e incidente ai bambini, posizionarlo lontano dalla loro portata.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, solo se sotto supervisione oppure se sono state istruite riguardo all'uso dell'apparecchio

da una persona responsabile della loro sicurezza e comprendono i pericoli associati. I bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Non utilizzare il prodotto in bagno o in ambienti molto umidi. Non immergerlo in acqua. Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Non posizionare il prodotto dietro a mobili e tendaggi, non coprirlo.
- Posizionare il prodotto e conservarlo sempre lontano da fonti di calore, dai raggi del sole, dall'umidità, da oggetti taglienti e simili.
- In caso di malfunzionamento o guasti al prodotto, rivolgersi sempre ad un centro assistenza autorizzato e non manomettere il prodotto nel tentativo di ripararlo o sostituire le parti danneggiate, questo farebbe decadere la garanzia. Utilizzare il prodotto solo in ambienti chiusi.


- Utilizzare solo ed esclusivamente l'alimentatore fornito in dotazione.
- Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
- Evitare di riempire il serbatoio superando il livello MAX indicato
- Non azionare il prodotto se il serbatoio d'acqua è vuoto.
- Gli olii essenziali potrebbero macchiare l'unità principale. In caso di fuoriuscite, pulire con un panno morbido.
- Evitare che il flusso di nebulizzazione degli olii sia diretto verso fonti di calore, condizionatori o ventilatori.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
- Tenere il prodotto lontano da prodotti elettronici come TV o dispositivi audio.
- Non inclinare il prodotto. Questo potrebbe causare una fuoriuscita di acqua dal serbatoio che potrebbe comprometterne i meccanismi

interni e danneggiare superfici o oggetti.

- Non muovere o spostare il dispositivo quando è in funzione.
- Non toccare il prodotto e le sue parti con mani bagnate.
- La quantità e intensità della nebulizzazione emessa dal prodotto possono variare a seconda del tipo di acqua utilizzata, dell'umidità e della temperatura dell'aria. Questo è del tutto normale e non costituisce un difetto di produzione.
- Utilizzare solo olii essenziali 100% naturali.
- Nel caso in cui l'unità venga rovesciata durante l'uso, attenersi alla seguente procedura per evitare danni al prodotto:
 1. Scollegare il dispositivo dall'alimentazione elettrica e rimuovere il coperchio.
 2. Eliminare qualsiasi residuo di acqua dal serbatoio.
 3. Agitare delicatamente l'unità principale per eliminare qualsiasi altro residuo d'acqua all'interno del meccanismo e lasciare asciugare per almeno 24 ore.
- Disconnettere sempre il prodotto dalla

corrente elettrica, quando non in uso e ogni qualvolta si proceda con qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia.

- Il prodotto è stato concepito per il solo USO DOMESTICO e non per finalità commerciali.
- Utilizzare e riporre il prodotto dopo l'uso in un ambiente asciutto e pulito.
- Spegnere sempre il prodotto prima di disconnetterlo dalla corrente elettrica.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di sostanze infiammabili o esplosive.
- Per evitare il surriscaldamento, non coprire mai il prodotto con coperte o altri oggetti durante l'uso.
- Evitare che il prodotto subisca colpi o urti e che sia esposto a fuoco, calore, luce diretta del sole e temperature al di sotto dello zero.
- Alcuni mobili hanno dei rivestimenti molto delicati, si consiglia in questi casi di mettere sotto il diffusore un tessuto o altro materiale di protezione.
- Non introdurre nessun oggetto nelle fessure o fuoriuscite del diffusore e accertarsi che queste siano sempre libere e non bloccate.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

INFORMAZIONI SULL'USO DEGLI OLII ESSENZIALI

Si prega di seguire attentamente le raccomandazioni elencate di seguito per il corretto utilizzo dell'olio essenziale e per evitare di causare malfunzionamenti/danni al prodotto o provocare lesioni.

- Utilizzare un olio essenziale naturale al 100%.
- Aggiungere da 4 a 6 gocce di olio essenziale in 160 ml di acqua. Non superare la quantità consigliata. Lavare accuratamente il serbatoio dell'acqua dopo ogni utilizzo per rimuovere i residui.
- Non applicare l'olio non diluito direttamente sulla pelle e non ingerirlo.

- Non lasciare che l'olio entri in contatto con la pelle, lavarło via con acqua. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico.
- Il serbatoio dell'acqua e il coperchio del serbatoio sono realizzati con materiali resistenti all'olio. Altre parti del diffusore possono rovinarsi se a contatto con alcuni componenti dell'olio. Fare attenzione a non versare fuori dal serbatoio dell'acqua. Alcuni tipi di olii aromatici sono poco solubili in acqua e tendono a rimanere nel serbatoio dell'acqua. Pertanto, pulire regolarmente il serbatoio dell'acqua.
- Pulire il serbatoio dell'acqua ogni volta che si cambia l'olio. Se gli olii precedentemente utilizzati non vengono completamente rimossi, la miscela di aromi può sprigionare un odore sgradevole.
- Assicurarsi che l'olio non entri negli occhi. Se ciò accade, lavare immediatamente gli occhi con acqua. Consultare un medico se l'irritazione persiste.
- Se l'utilizzo del prodotto causa malessere fisico, spegnere immediatamente. Le donne incinta, gli anziani, i bambini piccoli o le persone con malattie croniche possono essere più sensibili all'odore. Se queste persone avvertono un malessere fisico, spegnere immediatamente il diffusore.

NOTE IMPORTANTI PRIMA DELL'USO

1. Posizionare il diffusore di aromi su una superficie piana, a circa 60 cm dal pavimento e ad almeno 10 cm di distanza dalle pareti. **NON** posizionare il diffusore direttamente su mobili in legno che potrebbero essere danneggiati dall'acqua.
2. Tenere l'acqua lontana dal sale. La lampada non deve essere rimossa dal prodotto in modo da tenere il sale asciutto e caldo.


3. Utilizzando il misurino, riempire il serbatoio con una quantità d'acqua sufficiente. NON versare acqua oltre il segno di livello MAX sul serbatoio dell'acqua. Il diffusore non funzionerà se riempito oltre il segno di livello MAX.
4. Il diffusore deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
5. Posizionare il diffusore in uno spazio aperto per consentire al vapore di diffondersi liberamente e lontano dagli apparecchi, specialmente quelli sensibili all'acqua, per evitare il rischio di incidenti.
6. Rimuovere l'acqua e pulire il serbatoio dell'acqua quando il diffusore non è in uso: molto importante!
7. Evitare di far penzolare il cavo di alimentazione per evitare di inciamparvi accidentalmente.
8. Non aprire in nessun caso l'apparecchio. Pericolo di scosse elettriche!
9. Evitare di aggiungere molte gocce di olio essenziale.
10. Questo diffusore richiede un regolare riempimento con acqua durante l'uso.
11. NON toccare la lampadina o la parte centrale dell'apparecchio quando l'apparecchio è acceso o quando la lampada è ancora calda.
12. Scollegare l'adattatore prima di sostituire la lampadina. È importante avere le mani pulite e asciutte quando si sostituisce la lampadina. Assicurarsi che la lampadina rimanga pulita dopo l'uso.
13. Tenere l'acqua lontana dall'interruttore. Se necessario, rimuovere l'acqua dall'interruttore.
14. Imballare il sale in un sacchetto ermetico per evitare che il sale si sciolga quando il diffusore non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.




NON VERSARE L'ACQUA DIRETTAMENTE DALLA BOCCHETTA DI USCITA DEL VAPORE PROFUMATO.

PRIMO UTILIZZO


1. Rimuovere la parte superiore, il contenitore del sale e installare la lampadina. Utilizzare una lampadina attacco G4, 24V, 10W.




2. Collegare i perni della lampadina nei piccoli fori alla base del dispositivo (NO +/- differenza). Quindi rimettere in posizione il contenitore del sale.



3. Inserire le pietre di sale nel contenitore apposito e reinserire la parte superiore.




Quando si installa la parte superiore, seguire la posizione corretta abbinando le parti grigie e rotonde della parte superiore e della base come mostrato nello schema sotto.




Operazione:

1. Rimuovere la scocca superiore



2. Rimuovere la scocca inferiore




3. Utilizzare il misurino per versare una quantità d'acqua sufficiente nel serbatoio. **NON** versare acqua oltre il segno di livello MAX sul serbatoio dell'acqua. Il diffusore non funzionerà se riempito oltre il segno di livello MAX.




4. Aggiungere da 4 a 6 gocce di olio essenziale.




5. Riposizionare la scocca inferiore.



6. Riposizionare la scocca superiore.



7. Collegare il cavo di alimentazione.




IMPOSTAZIONI

Accensione/spengimento : premere una volta per accendere il diffusore. Premere di nuovo per spegnere il diffusore.


Lampada : premere ripetutamente il pulsante luce per controllare la luminosità della lampada di sale. Sono disponibili 5 livelli di luminosità; al sesto tocco, la spia si spegne.

DOPO OGNI UTILIZZO

1. Spegner e l'apparecchio e scollegare il cavo dalla presa elettrica. Sollevare la scossa superiore e rimuovere il serbatoio dal diffusore di aromi.



2. Svuotare il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo accuratamente per rimuovere eventuali sedimenti o sporco. Asciugare con un panno pulito o un tovagliolo di carta.



NON VERSARE ACQUA CALDA NEL DIFFUSORE IN QUANTO POTREBBE CAUSARE UNA PERDITA. QUANDO IL DIFFUSORE NON È IN USO, SVUOTARE L'ACQUA DAL SERBATOIO. CONFEZIONARE IL SALE SEPARATAMENTE IN UN SACCHETTO ERMETICO QUANDO LA LAMPADA NON VIENE UTILIZZATA PER MOLTO TEMPO.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Spegnere il prodotto, disconnettere il prodotto dalla corrente elettrica, prima di procedere con la pulizia o con qualsiasi operazione di manutenzione. Rimuovere la copertura esterna, ed eliminare l'acqua dal serbatoio, evitando il foro per l'uscita del vapore.

Per rimuovere eventuali accumuli di prodotto all'interno, strofinarvi sopra delicatamente un batuffolo di cotone imbevuto di aceto di vino. Asciugare con un panno morbido per evitare accumuli di prodotto.

Non utilizzare sostanze chimiche aggressive.

Pulire il rivestimento esterno solo ed esclusivamente con un panno umido e morbido ed asciugare con un panno morbido pulito.

Dopo l'uso, riporre il prodotto in un luogo pulito e asciutto, non accessibile a bambini ed animali.

DATI TECNICI ERP DELL'ALIMENTATORE ESTERNO

Nome del fabbricante: SHENZHEN XINCHENJIA ELECTRONIC TECHNOLOGY

Modello: XCI-W63240050BE

Tensione di ingresso: 100-240V~

Frequenza di ingresso: 50/60Hz

Tensione di uscita: 24.0V 

Corrente di uscita: 0.5A

Potenza di uscita: 12.0W

Rendimento medio attivo: 83,61%

Potenza assorbita nella condizione a vuoto: 0,09W

ETICHETTA DATI

PRODOTTO

Innolving Spa
Via Merloni 2/B 60131 Ancona - Italy
INN-775 DIFFUSORE DI AROMA
AROMA DIFFUSER

DC 24 V  0,5 A

LOT n.
MADE IN CHINA





ALIMENTATORE

SHENZHEN XINCHENJIA
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

SWITCH POWER SUPPLY
MODEL: XCJ-W63240050BE
INPUT: 100-240V -50/60Hz 0.3 A
OUTPUT: 24V  0.5A 12W 

MADE IN CHINA






LOT n.



Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Thank you for purchasing the aroma diffuser INNOLIVING INN-775.

- Read carefully the instruction manual and keep this manual safe for future references.

SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

- Before using the product make sure that it is intact without visible damages. If any doubt, please contact the authorized after sales service.
- Do not use the product for different purposes from those described in this instruction manual. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- **ATTENTION:** This is not a toy, please keep out of reach of children in order to avoid any accident to them.
- This device can be used by children 8 years old and over, from people with reduced physical, sensory abilities or mental or lacking in experience and knowledge, only under supervision or if they have been instructed about the use of the device by a responsible person for their safety who understand the associated dangers. The children should be supervised for make sure they don't play with the appliance.

- Keep away of reach of children or pets.
- Cleaning and maintenance operations should not be carried out by children without the supervision of an adult.
- Do not use the product in the bathroom or humid environment. Do not immerse the product in water or other liquid.
- Do not place the product behind furniture and curtain, do not cover it.
- Keep the product away from heat sources, sunlight, humidity sharp object or similar.
- In case of malfunctions or damages, always contact the supplier or the authorized after sales service and do not tamper with the product to repair or replace damage parts; this would invalidate the warranty. Only use the product indoor.
- Use only and exclusively the supplied power supply.
- Packing materials (plastic bags, cardboard, polystyrene etc.) should be not left in the reach of children as potential sources of danger and must be disposed of in accordance with the current law.
- Avoid filling tank by exceeding the indicated


MAX level.

- Do not operate the product if the water tank is empty.
- Essential oil could stain the main unit. In case of spills, wipe with a soft cloth.
- Do not let mist flow blow directly sunshine heat source and air conditioners or fans.
- Place the product on a flat and stable surface.
- Keep the product away from electronic products such as TVs or audio devices.
- Do not tilt the product. This could cause water to escape from the tank, compromising the internal mechanisms and damaging surfaces or objects.
- Do not move the device while it is in use.
- Do not touch the product and its parts with wet hands.
- The quantity and intensity of the mist emitted by the product may vary because of the type of water used, the humidity and the air temperature. This is quite normal and does not constitute a defect in production.
- Only use 100% natural essential oils.
- If the product overturns accidentally, follow these steps to prevent damages to the product:

1. Disconnect the device from the electric power and remove the lid.
 2. Remove any water residue from the tank.
 3. Gently shake the main unit to remove any other water residue inside and leave to dry for at least 24 hours.
- Always disconnect the product from the electric power, when not in use and whenever you proceed with any maintenance or cleaning operation.
 - The device is for household use only and it's not suitable with commercial applications.
 - Use and store the device after use in a clean and dry place.
 - Turn the unit off before disconnecting it from the electric power.
 - Do not use the device in rooms containing explosive or inflammable substances.
 - To prevent overheating, do not cover the device with a blanket or any other object.
 - Protect the device from impacts, fire, heat, direct sunlight, subzero temperatures.
 - Some items of furniture have delicate coatings, it is recommended then to place mat under the diffuser.

- Do not insert anything into the openings of the device and make sure that these are not blocked. The device must not be used with blocked openings.

PRODUCT DESCRIPTION



INFORMATION ON THE USE OF ESSENTIAL OILS

Please follow closely the recommendations listed below for the correct use of the essential oil to avoid causing malfunctions/damage to the product or causing injury.

- Use a 100% natural essential oil.

- Add 4 to 6 drops of essential oil in 160 ml of water. Do not exceed the recommended quantity. Wash the water tank thoroughly after each use to remove residues.
- Do not apply undiluted oil directly to your skin and do not ingest it.
- Do not let oil come into contact with your skin, wash it off with water. If swallowed, consult a doctor immediately.
- The water tank and tank cover are made of oil resistant materials. Other parts of the diffuser may be dissolved by certain oil components. Take care not to spill out outside the water tank. Some types of aromatic oils are not very soluble in water and tend to remain in the water tank. Therefore, clean the water tank regularly.
- Clean the water tank every time you change the oil. If the previously used oils is not completely removed, the mixture of aromas may give off an unpleasant odor from residues.
- Make sure that the oil does not get into your eyes. If this happens, wash your eyes immediately with water. Consult a doctor if irritation persists.
- If you don't feel well while using the product, turn it off immediately. Pregnant women, the elderly, young children, or people with chronic illnesses may be more sensitive to the smell. If these people do not feel well, stop using the diffuser immediately.
- Store the essential oil in a cool, dark place with the cap tightly closed and out of the reach of children and pets.
- Respect the expiry date of essential oil, within one year after the first opening (within six months for citrus fruits).

IMPORTANT NOTES BEFORE USE

1. Place the aroma diffuser on a flat surface, about 60 cm above the floor and at least 10 cm away from the walls. Do NOT place the diffuser directly on wooden furniture that may be damaged by water.
2. Keep water away from salt. The lamp should not be removed from the product in order to keep the salt dry and warm.
3. Using the measuring cup, fill the reservoir with a sufficient amount of water. DO NOT pour water above the MAX level mark on the water tank. The diffuser will not operate if filled above the MAX level mark.
4. The diffuser must be kept out of the reach of children and pets.
5. Place the diffuser in an open space to allow the mist to spread freely and away from the appliances, especially those sensitive to water, to avoid the risk of accidents.
6. Remove the water and wipe the water tank when the diffuser is not in use – very important!
7. Avoid dangling the power cable to avoid tripping over it accidentally.
8. Do not open the appliance under any circumstances. Danger of electric shock!
9. Avoid adding too many drops of essential oil.
10. This diffuser requires regular refilling with water during use.
11. DO NOT touch the bulb or the central part of the appliance when the appliance is switched on or when the lamp is still hot.
12. Disconnect the adapter before replacing the bulb. Keep your hands clean and dry when replacing the bulb. Make sure the bulb remains clean after use.
13. Keep water away from the switch. Remove water from the switch if necessary.


14. Pack the salt in an airtight bag to prevent the salt form melting when the diffuser is not used for a long period of time.




DO NOT TRY TO POUR WATER INTO THE DIFFUSER THROUGH THE MIST OUTLET

FIRST USE


1. Remove the upper part, the salt container and install the bulb. Use a G4, 24V, 10W attachment bulb.




2. Connect the bulb pins into the small holes in the base of the bulb. Then put the salt container back in place.



3. Put salt stones in the salt container and then put the top back in place.




When installing the upper part, please follow the correct direction by matching the grey and round parts of the upper part and the base part as shown in the diagram on the left.




Operation:

1. Remove the upper cover



2. Remove the lower cover




3. Use the measuring cup to pour a sufficient amount of water into the tank. **DO NOT** pour water above the **MAX** level mark on the water tank. The diffuser will not operate if it filled above the **MAX** level mark.




4. Add 4 to 6 drops of essential oil.




5. Replace the lower cover.



6. Replace the upper cover.



7. Connect the power cable.




ADJUSTMENTS

Power  : press once to turn on the diffuser. Press again to turn off the diffuser.


Lamp  : press the light button repeatedly to control the salt lamp. 5 brightness levels are available; on the sixth press the light goes off.

AFTER EACH USE

1. Switch off the appliance and unplug the cable from the electrical outlet. Lift the outer cover and remove the tank from the aroma diffuser.



2. Empty the water tank and rinse the tank thoroughly to remove any sediment or dirt. Wipe it dry with a clean cloth or paper towel.



DO NOT POUR HOT WATER INTO THE DIFFUSER AS THIS COULD CAUSE A LEAK. WHEN THE DIFFUSER IS NOT IN USE, EMPTY THE WATER FROM THE TANK. PACK THE SALT SEPARATELY IN AN AIRTIGHT BAG WHEN THE LAMP IS NOT USED FOR A LONG TIME.

CLEANING AND MAINTENANCE

Turn off the product, disconnect the product from the electric power, before proceeding with cleaning or with any maintenance operation. Remove the outer cover, and eliminate the water from the tank, avoiding the hole for the air outlet.

To remove any accumulations of product inside, gently rub a cotton swab dipped in wine vinegar. Dry with a soft cloth to avoid build-up of product.

Do not use harsh chemicals.

Clean the external covering only and exclusively with a damp and soft cloth and dry with a clean soft cloth.

After use, store the product in a clean and dry place, not accessible to children and animal.

ERP TECHNICAL DATA OF THE EXTERNAL POWER SUPPLY

Manufacturer's name: SHENZHEN XINCHENJIA ELECTRONIC TECHNOLOGY

Model: X CJ-W63240050BE

Input voltage: 100-240V ~

Input frequency: 50/60 Hz

Input current: 0.3A

Output voltage: 24.0V \equiv

Output current: 0.5A

Output power: 12.0W

Average active return: 83,61%

Power consumption in unladen condition: 0,09W

RATING LABEL

PRODUCT

Innoliving Spa

Via Merloni 2/B 60131 Ancona - Italy

**INN-775 DIFFUSORE DI AROMA
AROMA DIFFUSER**DC 24 V \equiv 0,5 A

LOT n.

MADE IN CHINA



POWER SUPPLY

SHENZHEN XINCHENJIA
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

SWITCH POWER SUPPLY

MODEL: XC-I-W63240050BE

INPUT: 100-240V-50/60Hz 0.3 A

OUTPUT: 24V \equiv 0.5A 12W

MADE IN CHINA



This product complies with all applicable European directives.



Read carefully the instruction manual



INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 "2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)" The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste,

or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 cm. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014.



innoliving

**Innoliving Spa
Via Merloni, 2/B
60131 Ancona Italy
Tel 071 2133550
www.innoliving.it**

MADE IN CHINA



Rev.00_08.2021